

VP101

Manuel

utilisation



Introduction

Le VP101 est un téléavertisseur vocal. Ce pager a été conçu avec des fonctionnalités de haute qualité ainsi qu'une facilitée d'utilisation. Ce produit a reçu l'approbation IP52 pour sa résistance à l'eau et à la poussière.

Installation de la batterie

Installez votre batterie comme suit:

1. Faites glisser le commutateur de verrouillage de la porte de la batterie pour déverrouiller.
2. Ouvrez la porte de la batterie (voir figure 2)
3. Observer les polarités, installer la batterie (AA) dans le compartiment de la batterie
4. Fermer la porte de la batterie, pousser le couvercle vers le bas et glisser le couvercle pour verrouiller.

Note :

Si une batterie NiHm est installé, vous devrez commencer par charger complètement la batterie pour une performance optimum de la batterie. Utilisez le socle chargeur pour le VP101 (voir figure 1)



Ouvrir le téléavertisseur

Tourner le commutateur à droite pour ouvrir le téléavertisseur et tourner le commutateur à gauche pour le fermer. (Vous réferez à la figure 3)

1. Lorsque le bouton 2 positions de coté est vers le haut, le téléavertisseur sera en mode alarme sonore
1. En glissant le bouton à 2 postions vers le bas, le téléavertisseur sera en mode silence. (Vous réferez à la figure 3)



Figure 3

Vérifier l'état de la batterie

Immédiatement après que l'ouverture du téléavertisseur. Un "bip" sonore (si téléavertisseur est en mode alarme) ou une vibration (si téléavertisseur est en mode silencieux) se fera entendre et une lumière rouge clignotera indiquant ainsi la bonne état de la batterie.

Une batterie moins bonne batterie émettra un bip et une vibration rapproché de quelques seconde à l'ouverture du téléavertisseur.

Réglage et vérification du volume

En mode alarme, ajustez le control du volume pendant le 2 secondes d'ouverture du téléavertisseur. Pour vérifier le volume à un autre moment que l'ouverture, appuyez le bouton "reset" situé sur le dessus du téléavertisseur à droite. Un "bip" court vous permettra d'ajuster le volume à votre guise.

Mode de fonctionnement

Lorsque qu'un appel est reçu en mode alarme, le téléavertisseur émettra un message sonore suivi du message vocal. Lorsque le message est terminé, appuyez et relâchez le bouton de lecture (Play button, figure 3). Le pager est maintenant dans un état de veille prêt à recevoir la prochain appel. Si le paget n'est pas réinitialisé, tous les bruits et messages sur le canal continueront d'être entendus.

Votre téléavertisseur est livré avec les caractéristiques standard suivantes :

Écoute automatique / Réinitialisation manuel : Le message est immédiatement entendu après l'alarme sonore. Après que le message soit entendu, le téléavertisseur écoute le canal jusqu'à ce que le bouton de réinitialisation (reset button) soit appuyé et relâché.

Contrôle de niveau de batterie : À chaque fois que le téléavertisseur se fait ouvrir ou que le bouton de réinitialisation est appuyé et relâché, l'état de la batterie est vérifié (vous référez au paragraphe " Vérifier l'état de la batterie"). Lorsque le voltage de la batterie baisse à moins de 1.1 volts, un avertissement sonore avec une vibration d'une seconde se fera entendre . Si vous entendez cette avertissement, remplacez la batterie AA. Si vous utilisez le socle chargeur, faites charger le téléavertisseur aussitôt que possible.

Indicateur de message non-lu: La lumière rouge allume si un message est non-lu.

Rappel de message : Un dispositif génère une tonalité d'alerte de rappel environ toutes les deux minutes quand un message non lu existe.

Options

Prise de haut-parleur externe : Lorsqu'un téléavertisseur est utilisé dans un environnement bruyant, un haut-parleur externe ou une oreillette (en option) peuvent être branché à la prise de haut-parleur externe qui est situé sur le dessus du téléavertisseur. La prise est équipée d'un bouchon de protection.

Note : Pour prévenir l'entrée de poussière ou d'humidité, le bouchon protecteur de prise haut-parleur doit être utilisé chaque fois que le haut-parleur externe n'est pas utilisé.

Mémorisation des messages : Le téléavertisseur peut emmagasiner environ 2 minutes de messages. Lorsque la mémoire est pleine et que vous recevez un nouveau message, le premier message reçu sera effacer. Pour effacer les messenger, fermer le télécopier. Tout les messages seront alors effacé.